



B2B Version: 22-07

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР ПРОДУКТА 1-2
СПЕЦИФИКАЦИЯ 3
УСТАНОВКА КАМЕРЫ 4-8
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 9-14


ЧТО В КОРОБКЕ?

- 1 x USB веб-камера с 4,6-футовым USB-кабелем
- 1 x Крышка
- 1 x Штативная подставка
- 1 x Руководство пользователя

ОБЗОР ПРОДУКТА

1440P HD камера	4,6-футовый кабель USB2.0
Микрофон	360 ° вращающийся шарнир
Зеленый индикатор	Регулируемый зажим / основание
Красный индикатор	Адаптер для штатива
Защита конфиденциальности	Штатив

1



2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальное динамическое разрешение: 1440P/2K
Частота кадров: 30 кадров в секунду
Высокое разрешение: 4,0 мегапикселя
Датчик изображения: CMOS-датчик
Тип фокуса: Фиксированный фокус
Поле зрения: 108°
Интерфейс: USB 2.0
Напряжение источника питания USB: 5 В
Длина кабеля: 4,6 фута


Запрос операционной системы: Windows XP SP2/7/8/10 или выше, Mac OS x 10.6 или выше, Chrome OS, Android v5.0, Linux.

Подходит для основного программного обеспечения, такого как Skype, Zoom, OBS, YouTube, Facebook, Google Hangouts и т.д.

Видео разрешение:	
2560x1440P@30fps	1920x1080@30fps
1280x720@30fps	640x480@30fps

3

УСТАНОВКА КАМЕРЫ




4

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗВОНКАМ

(1)Компьютер с динамиком (или гарнитурой)
(2)Установите приложение для видеозвонков, такое как Skype, Yahoo!, Messenger, Zoom, Google Meet.
(3)Выполните подключение к Интернету (например, DSL, T1 или WiFi):
Примечание: Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями к приложению для видеозвонков. (Требования могут различаться в зависимости от приложения, но обычно требуется скорость загрузки не менее 2 Мбит/с);


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК

Шаг 1: Подключите USB к компьютеру или ноутбуку, включите его и загорится красный индикатор.



5

Шаг 3: Откройте соответствующее программное обеспечение для видео социальных сетей или конференций. Когда горит зеленый индикатор.- камера работает




6

ПРОСМОТР КАМЕРЫ НА MAC


Пользователи Mac могут использовать приложение Photo Booth, которое уже установлено вместе с ОС.

Это позволит вам просматривать изображения с камеры, снимать статичные кадры и видеоклипы. Сначала щелкните значок «Finder», выберите папку «Приложение» и откройте «Photo Booth», затем подключите K420 к MacBook, он будет автоматически одобрен, и все готово.

6



Если вы хотите использовать камеру в других приложениях, вам нужно будет включить доступ в настройках безопасности и конфиденциальности MacOS. Перейдите в меню Apple в верхнем левом углу экрана и выберите «Системные настройки».



7

• Выберите вкладку «Конфиденциальность», затем выберите «Камера» в списке слева.
• Найдите приложение, для которого вы хотите включить доступ к камере, и установите флажок рядом с именем этого приложения, чтобы разрешить доступ к камере для этого приложения.




• Чтобы просмотреть изображение с камеры в Photo Booth, вам может потребоваться выбрать камеру из списка подключенных устройств в приложении.

• В верхней части экрана нажмите «Камера» в меню приложения и выберите «Fifine K420» из списка опций.


8

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


В1: Как проверить, распознается ли моя камера операционной системой?
О: Подключите камеру к любому порту USB2.0. После подключения камеры требуется всего несколько секунд, прежде чем камера будет распознана. Чтобы убедиться, что камера в Windows установлена правильно, щелкните правой кнопкой мыши значок «Этот компьютер» > Управление > диспетчер устройств.



9




Чтобы подтвердить соединение на Mac, вам нужен Проводник>Приложения>Photo Booth



10

В2: Как проверить, может ли мое приложение для видеозвонков использовать мою веб-камеру?
О: Все видеоприложения имеют параметр для просмотра аудио и видео устройства. Вы должны убедиться, что камера и звук USB веб-камеры являются камерой и звуком по умолчанию в программном обеспечении чата, или отключите встроенную камеру и звук в настройках компьютера.


APPLICATIONS SETTING "SKYPE"



11

Q3: Как настроить внешний микрофон?
О: В настройках звука на компьютере/ноутбуке перейдите на вкладку ввода и убедитесь, что внешнее микрофонное устройство выбрано в качестве устройства ввода по умолчанию. Перетащите индикатор выполнения, чтобы настроить звук


Настройки звука Apple MAC OS



Примечание: «Fifine K420» — это микрофон веб-камеры, «USB PnP Audio Device» — внешний микрофон.

12

ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА WINDOWS



Примечание: «Fifine K420» — это микрофон веб-камеры, «USB PnP Audio Device» — внешний микрофон.

13

В4: Почему разрешение видео очень низкое или это просто вопрос разрешения такого видео, как 480P?
О: В некоторых социальных сетях или конференц-программах по умолчанию установлено 480P или 720P, поэтому это приведет к низкому качеству, вы можете установить разрешение соответствующего программного обеспечения.

Возможно, разрешение экрана самого компьютера вызывает плохое общее разрешение веб-камеры. Кликните правой кнопкой мыши по пустому месту на рабочем столе компьютера и выберите пункт «Разрешение экрана».

14

КОНТАКТЫ

Facebook page: <http://bit.ly/FifinePage>

E-mail: web@fifine.cc

Более подробную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте: <https://fifinemicrophone.com/>

ГАРАНТИЯ

Микрофон Fifine дает гарантию на наличие дефектов в изготовлении оборудования в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, при условии, что покупка была совершена у авторизованного дилера микрофонов Fifine. Эта гарантия аннулируется, если электронное оборудование изменено, неправильно использовалось, подвергалось чрезмерному износу или обслуживается какими-либо сторонами, не уполномоченными Fifine Microphone. Для гарантийного обслуживания обратитесь к местному дистрибьютору или на почту web@fifine.cc