

fifine AMPLIGAM GK1 ИНСТРУКЦИЯ



B2B Version: 24-11

СОДЕРЖАНИЕ

Что входит в комплект..... 1
Схема продукта 1-2
Введение в функции продукта 2-5
Описание работы с программным обеспечением 5-10
Особенности продукта 10
Технические характеристики и параметры продукта 10


Что в коробке?

- 1X Клавиатура
- 1X Съемный кабель USB-C — USB-A
- 1X Съемник клавиш
- 1X Руководство пользователя

Дополнительные механические переключатели
Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейса в данном документе
приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться
из-за обновлений.


Схема продукта

► Вид спереди



1

► Вид сзади



Введение в функции продукта

► Режимы RGB-подсветки


1. Fn+]: Циклическое переключение 18 режимов подсветки.
- ① Вращение к центру (по умолчанию), RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ② Волна слева направо, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ③ Монохромная подсветка (разноцветная) [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-белый-RGB по умолчанию].
 - ④ Монохромное дыхание (по умолчанию цикл красный-синий) [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-RGB по умолчанию].
 - ⑤ Водная рябь (RGB разноцветная) [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-белый-RGB по умолчанию].
 - ⑥ Постоянная голубая монохромная подсветка [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой по умолчанию-белый].
 - ⑦ Спектральная волна [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-белый-RGB по умолчанию].
 - ⑧ Волна к центру, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ⑨ Змейка, бегущая к центру, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ⑩ Светящаяся рыба, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ⑪ Магия сердца, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.
 - ⑫ Разноцветный фонтан, RGB по умолчанию, цвет нельзя изменить.

2

- ⑬ Движение (по умолчанию RGB, цвет нельзя изменить).
- ⑭ Змейка (по умолчанию RGB, цвет нельзя изменить).
- ⑮ Танцующие демоны [Fn+P можно переключать отдельные цвета: красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-белый-RGB по умолчанию].
- ⑯ Сталкивающиеся волны (по умолчанию RGB, цвет нельзя изменить).
- ⑰ Цикл спектра (по умолчанию RGB, цвет нельзя изменить).
- ⑱ Случайный фонтан (по умолчанию RGB, цвет нельзя изменить).

2. Fn+ [.] Включить/выключить подсветку клавиатуры.

3. Fn+P: Переключение цвета подсветки клавиш.



► Электронные функции

Fn+Shift+Esc=~~~	Fn+ 1!=F1	Fn+ 7&=F7
Fn+ Esc=~~~~~	Fn+ 2@=F2	Fn+ 8*=F8
Fn+Del=Ins	Fn+ 3#=F3	Fn+ 9(=F9
Fn+End=HOME	Fn+ 4\$=F4	Fn+ 0)=F10
Fn+Pg Up=PrtSc	Fn+ 5%=F5	Fn+ _=F11
Fn+Pg Dn=pause	Fn+ 6^=F6	Fn+ +=F12

3

Fn+(→): Позволяет быстро регулировать скорость бегущих огней в 5 уровней. По умолчанию установлен 2-й уровень. При регулировке на самый высокий уровень индикатор мигает 5 раз.

Fn+(→): Позволяет быстро регулировать скорость бегущих огней в 5 уровней. По умолчанию установлен 2-й уровень. При регулировке на самый высокий уровень индикатор мигает 5 раз.

Fn+(←): Позволяет медленно регулировать скорость бегущих огней в 5 уровней. По умолчанию установлен 2-й уровень. При регулировке на самый высокий уровень индикатор мигает 5 раз.

Fn+(↑): Позволяет регулировать яркость постоянной подсветки в 5 уровней. При регулировке на самый низкий уровень индикатор мигает 5 раз (Примечание: на самом низком уровне подсветка выключается).


Fn+(↓): Позволяет регулировать затемнение постоянной подсветки в 5 уровней. При регулировке на самый низкий уровень индикатор мигает 5 раз (Примечание: на самом низком уровне подсветка выключается).

► Мультимедийные функции

- ① Fn + Z = Предыдущий трек
- ② Fn + X = Следующий трек
- ③ Fn + C = Воспроизведение/Пауза
- ④ Fn + V = Стоп
- ⑤ Fn + B = Беззвучный режим
- ⑥ Fn + N = Уменьшение громкости
- ⑦ Fn + M = Увеличение громкости
- ⑧ Fn+Tab: Сброс настроек клавиатуры на заводские (удерживать 3 секунды).
- ⑨ Fn+Win: Блокировка клавиши Win. Индикатор клавиши Win будет гореть постоянным белым светом. После разблокировки вернется исходный режим подсветки клавиатуры.

4

- ⑩ CAPS: Включение функции caps lock. Индикатор клавиши CAPS будет гореть постоянным белым светом. После отключения функция клавиатура вернется к исходному режиму подсветки.



Описание работы с программным обеспечением

6.1 Установите драйвер приложения GK1 Keyboard Setup


GK1 Keyboard Setup v1.0 20240927

6.1.2 Функции меню интерфейса программного обеспечения: Меню клавиш, Меню параметров подсветки, Меню настройки макросов

5





Меню клавиш: Нажмите на букву клавиатуры в приложении, чтобы изменить назначение клавиши, как показано на изображении ниже.




6

Настройки параметров подсветки:
(1) Опции режимов подсветки: 20 световых эффектов;
(2) Настройки яркости и скорости;
(3) Настройки цвета подсветки и опции меню радуги.




7

Настройка макросов: Нажмите на меню настройки макросов, щелкните правой кнопкой мыши в списке макросов, и появится новая опция макроса. Настройте его в соответствии с вашими потребностями, затем нажмите «Сохранить», чтобы завершить настройку.



Выбор профиля: доступно 5 режимов выбора: Профиль 1, Профиль 2, Профиль 3, Профиль 4 и Профиль 5. Как показано на изображении.

8



Экспорт конфигурации: Экспорт текущей новой конфигурации, как показано на изображении ниже.



9

Восстановление заводских настроек: Нажмите «Восстановить заводские настройки», и исходные настройки будут сброшены к параметрам по умолчанию.

Особенности продукта

- ① 18 RGB-эффектов с регулировкой яркости и скорости в 5 уровней, подходит для различных атмосфер и сцен.
- ② Каждая клавиша fifine GK1 может быть снята и заменена для удовлетворения персональных потребностей.
- ③ Линейные красные переключатели (hot-swappable) требуют меньше усилий для срабатывания, делая нажатие клавиш более легким.
- ④ Поддержка работы без конфликтов при нажатии всех клавиш (full key rollover), что делает игры и печать более эффективными и плавными.
- ⑤ Возможность переназначения всех клавиш и комбинаций клавиш для выполнения сложных команд.

Технические характеристики и параметры продукта

Наименование продукта	fifine GK1
Размеры продукта	Длина*ширина*высота=316*102*39мм
Длина USB-кабеля	1.6m (TYPE-C — A)
Рабочее напряжение	DC 5B±0.25B
Максимальный рабочий ток	400mA
Частота опроса	1000Гц
Применимое оборудование	ПК/моноблоки/ноутбуки/телефоны Apple 15
Совместимые системы	WinXP/Win7/Win8/Win10/OS X/Linux

10

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>

Контакты: web@fifine.cc

Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте.
Официальный сайт компании: <https://fifinemicrophone.com>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine предоставляет гарантию на своё аппаратное обеспечение от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у уполномоченного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование было модифицировано, использовалось ненадлежащим образом, подвергалось неправильному обращению, чрезмерному износу или обслуживалось сторонами, не уполномоченными компанией Fifine. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с местным дистрибьютором или по адресу web@fifine.cc.