



QCY-T13 TWS гарнитура





Отсканируйте и загрузите приложение QCY до включения наушников, чтобы узнать подробнее о товаре.

Обзор

Выбор амбушюра

Начните использование с амбушюром среднего размера, т.к. он подходит большинству людей. (средние амбушюры установлены на наушниках по умолчанию)




Зарядный кейс Кабель Type-C Амбушюры

Приведенные выше изображения только для справки, а практические элементы могут отличаться.

Сопряжение

Откройте крышку, и наушники автоматически включатся. На телефоне найдите QCY-T13 в подключениях Bluetooth и коснитесь для подключения. Включите наушники, и они автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству в записях о подключении, если таковые имеются.




Подключение в одно касание

1. Устройство сопряжено с наушниками.
2. Вставьте наушники в кейс, откройте кейс и удерживайте нажатой кнопку на нем в течение 3 секунд или пока светодиодный индикатор не мигнет зеленым 3 раза. Выньте наушники, чтобы подключить к сопряженному устройству.


Заводские настройки

Вставьте наушники в кейс и удерживайте нажатой кнопку на кейсе в течение 10 секунд или до тех пор, пока светодиодный индикатор не мигнет красным и синим 3 раза, чтобы выполнить сброс и включить наушники.



Светодиод уровня заряда батареи (нажмите кнопку для определения уровня заряда)
Уровень заряда батареи > 90%: зеленый
Уровень заряда батареи от 90% до 50%: синий
Уровень заряда батареи < 50%: красный

Светодиод




Светодиоды на наушниках

Светодиод будет гореть красным, когда наушники заряжаются, и станет синим на 1 минуту после того, как они будут полностью заряжены.

Светодиод на кейсе

Светодиод будет гореть красным, когда кейс заряжается, и зеленым, когда он будет полностью заряжен.

Инструкция



- 🔔 Включение: коснитесь сенсорной панели в течение 1,5 с
- 🔕 Выключение: вставьте наушники в кейс
- 📞 Ответ / завершение вызова: дважды коснитесь панели
- 🔕 Игнорировать вызов: касайтесь панели в течение 1,5 с.
- 🔁 Переход к предыдущему треку: удерживайте нажатой левую панель в течение 1,5 с.
- 🔁 Переход к следующему треку: удерживайте нажатой правую панель в течение 1,5 с.
- 🗣️ Голосовой помощник: тройное касание левой панели
- 🎵 Воспроизведение / пауза: дважды коснитесь панели
- 🔕 Режим с низкой задержкой: тройное касание правой панели

Гарантийный талон

Гарантийный период
Гарантийный период составляет 12 месяцев после приобретения изделия (больше подробностей вы можете получить у местного продавца).
Бесплатное обслуживание:
Если в течение гарантийного периода возникают какие-либо дефекты, вызванные проблемами с качеством, обратитесь к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания, представив этот гарантийный талон и чек на покупку.

Номер модели:
Дата покупки:
Имя покупателя:
Номер телефона покупателя:
Адрес покупателя:
Название магазина:
Адрес магазина:
Комментарии:

Бесплатное обслуживание не будет оказано в следующих случаях:

1. Повреждения вызваны несанкционированной разборкой.
2. Дефекты или повреждения вызваны протечкой или падением.
3. Повреждения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Если же повреждения или дефекты вызваны иными причинами, обращайтесь в нашу компанию или к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания.

Утилизация устройства

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сохранить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хале Электроникс Ко., Лтд.
Промзона Далинья, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Советы по использованию устройства

1. Перед работой с устройством, внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
2. Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
3. Если вы не используете устройство в течение 2 недель периодически заряжайте его.
4. Используйте зарядные устройства, изготовленные квалифицированным производителем.
5. Если устройство не отображается в списке доступных к подключению на вашем телефоне, проверьте, включен ли режим сопряжения, выполните процесс сопряжения заново; в случае возникновения ошибки на телефоне/гарнитуру, перезагрузите его/ее.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не вносите изменений в устройство, чтобы исключить его повреждение и любую опасность.
2. Не храните наушники при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 45°C).
3. Исключите использование индикатора близко к глазам детей или животных.
4. Не используйте наушники во время грозы, чтобы избежать работы с перерывами и усиления риска удара электрическим током.
5. Не используйте сильные химикаты или моющие средства для чистки устройства.
6. Держите наушники сухими.

